



Branninstruks

for brukere av idrettshallen,

Ringnesveien 30, 3536 Noresund

Ved brann og ulykker Ring 110

(eller bruk manuelle meldere, dersom du oppdager branntilløp)

Ved brann eller branntilløp i idrettshallen vil som regel alarmen bli utløst automatisk, alarmklokkene ringer, og talemelding blir aktivert. Brannvesenet blir automatisk varslet på alarmnett. I løpet av minutter vil brannbilene være på vei. Alle som befinner seg i bygget går ut og avventer beskjed.

1. Alle lærere og aktivitetsledere plikter å gjøre seg kjent med brannmeldere, brannslukningsutstyr, rømningsveier og branninstruks. Ved større arrangementer må arrangøren stille med egne brannvakter. Det er to brannslanger i bygget, en ved hovedinngang og en på innersiden av døren inn til spilleflaten.
2. Hvis brann oppstår, varsles brannvesenet ved å ringe 110 og/eller knuse glasset og trykke på knappen i nærmeste brannmelder.
3. Når brannalarmen går, har lærer/ aktivitetsledere og arrangører ansvar for at alle uten opphold forlater hallen via merkede rømningsveier. Følg rømningsskiltenes anvisninger og få ut alle som er truet av røyk eller brann. Hold publikum/ klassen/ gruppen samlet ved rømning og på møteplass utenfor hallen. Møteplassen er gangveien ved innkjøring til parkeringsplass på østsiden av hallen. Viktig at ingen forlater området før man har ”kontroll” på omfanget.
4. Følg anvisningene fra brannansvarlige og delta i evt. I slukningsarbeidet.
5. Møt utenfor og informer brannvesenet når de ankommer.
6. Hold uvedkommende vekk fra adkomstveier og parkeringsplasser inntil politiet eller brannvesenet kommer og overtar vaktholdet.

Ved spørsmål kan teknisk vakt kontaktes på tlf. 95161682